Zacieraczka BT 800 / BT 900

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JAROBUD lumag-maszyny.pl kopiowanie bez zgody zabronione





Art. No.: BT800

Art. No.: BT900

⚠ UWAGA!

Zapoznaj się z całym tekstem instrukcji obsługi przed przystąpieniem do uruchomienia maszyny. Instrukcja obsługi pozwala na właściwe użytkowanie maszyny oraz na zachowanie bezpieczeństwa. Zachowaj ją, aby informacje były zawsze dostępne. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń. Instrukcja zawiera kartę gwarancyjną.


1. Spis treści

2. WPROWADZENIE 3
3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 3
4. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
5. BEZPIECZEŃSTWO PRACY 6
6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OBSŁUDZE SILNIKÓW SPALINOWYCH 7
7. BEZPIECZEŃSTWO SERWISOWANIA 8
8. Postępowanie w razie wypadku przy pracy 8
9. UWAGI WSTĘPNE 9
10. Bezpieczeństwo 9
11. Uruchamianie 10
12. Montaż 11
13. Praca z zacieraczką 11
14. Konserwacja okresowa 12
15. Rozwiązywanie problemów 13
16. Parametry techniczne 14
17. GWARANCJA 15
18. Deklaracja zgodności CE 17

JAGO-BUD lumag-maszyny.pl
kopiowanie bez zgody zabronione

2. WPROWADZENIE

Ta instrukcja zawiera informacje i procedury dotyczące bezpieczeństwa pracy i bezpiecznej konserwacji tego modelu. Dla własnego bezpieczeństwa, należy przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zapoznać się z nimi i powracać do podręcznika w razie potrzeby.



UWAGA Przed instalacją i przed uruchomieniem należy przeczytać cały tekst instrukcji. Należy zapoznać się z urządzeniem, jego właściwym stosowaniem, jak również wskazówkami bezpieczeństwa. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak, aby informacje były zawsze dostępne.
Jeżeli urządzenie przekazane zostało innym osobom, należy przekazać również kompletny podręcznik.

Wskazówka! Producent tego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialności za produkt nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku użytkowania tego urządzenia wynikające przez:

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi,
- Niewłaściwą obsługę i konserwację
- Naprawy przez innych, nieuprawnione osoby,
- Montaż i wymiana na nieoryginalne części zamienne.
- Samowolne zmiany konstrukcyjne w maszynie, nieautoryzowane modyfikacje maszyny.
- Niewystarczającą kontrolę części maszyny, które są podatne na zużycie.
- Niewłaściwe naprawy.
- Niewłaściwe użycie.

Ryzyko ponosi sam użytkownik.

Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność producenta z wszelkich wynikających odszkodowań.

Prawa autorskie: Wszystkie dokumenty są chronione prawami autorskimi. Powielanie i kopiowanie dokumentów w tym fragmentów bez wyraźnej zgody autora jest zabronione. Informacje zawarte w tej instrukcji dotyczące danych technicznych, wymiarów, norma bezpieczeństwa jak i ilustracje są aktualne w czasie druku. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania, zmiany i ulepszania swoich produktów bez uprzedzenia nabywcy.

JACO-BUD lumag-maszyny.pl kopiowanie bez zgody zabronione

3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania zacieraczki należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko.

Proszę zapoznać się z następującymi wskazówkami zanim przystąpią Państwo do użytkowania urządzenia i zachować je na przyszłość.

Wskazówki dla Państwa własnego bezpieczeństwa są wyróżnione trójkątem ostrzegawczym, natomiast wskazówki odnośnie szkód mienia nie są oznaczone trójkątem ostrzegawczym.

RYZYKO! Przy nieprzestrzeganiu tej wskazówki istnieje wysokie zagrożenie życia, bądź odniesienia niebezpiecznych dla życia obrażeń.

UWAGA! Przy nieprzestrzeganiu tej wskazówki istnieje wysokie zagrożenie życia, bądź odniesienia ciężkich obrażeń.

OSTROŻNIE! Przy nieprzestrzeganiu tej wskazówki istnieje niskie bądź średnio-wysokie zagrożenie życia.

WSKAZÓWKA

Przy nieprzestrzeganiu tej wskazówki istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia silnika bądź. powstanie innych materialnych szkód.

Poza tym niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki, które wyróżnione są wyrazem UWAGA.

4. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Proszę utrzymywać czystość i porządek miejsca roboczego

- Nieporządek może prowadzić do wypadków.

2. Proszę mieć na uwadze ewentualny wpływ otoczenia na maszynę

Proszę nie narażać maszyny na działanie opadów atmosferycznych.

Proszę nigdy nie używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach. Z uruchomionego silnika wydalane są toksyczne gazy. które mogą być bezbarwne i bezwonne.

- Proszę nie używać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Proszę pamiętać o dobrym oświetleniu miejsca roboczego.
- Proszę zapewnić sobie stabilną pozycję na nierównym terenie.

Proszę uważać na zabezpieczone szyby oraz wykopy.

- Proszę nie używać urządzenia w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Przy pracy w suchym otoczeniu proszę trzymać w zasięgu gaśnicę (ryzyko wzniecenia ognia).

3. Proszę trzymać osoby trzecie z dala od urządzenia

- Proszę uważać, aby inne osoby, szczególnie dzieci. nie dotykały maszyny. Proszę trzymać dzieci z dala od miejsca roboczego.

4. Proszę przechowywać nieużywane narzędzia w bezpiecznym miejscu

- Nieużywane narzędzia należy trzymać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.

5. Proszę nic przeciążać maszyny

- Maszyny pracują wydajniej oraz bezpieczniej w wyznaczonym zakresie mocy.

6. Proszę dostosowywać typ urządzenia do danego zadania

- Proszę nie używać niskowydajnych urządzeń do ciężkich prac.
- Nie należy używać narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
- Proszę regularnie czyścić maszynę.

7. Proszę nosić odpowiednią odzież roboczą

- Proszę nie nosić Luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one dostać się do ruchomych części maszyny.
- Proszę nosić wytrzymałe (np. skórzane) rękawice ochronne.
- Podczas pracy na wolnym powietrzu należy nosić obuwie z antypoślizgową podeszwą oraz wzmocnieniami stalowymi.
- Proszę nosić odpowiedni strój roboczy z trwałego materiału.
- W przypadku długich włosów należy nosić siatkę na włosy.

JACO BUD lumag-maszyny.pl kopiowanie bez zgody zabronione

8. Proszę nosić odpowiedni osprzęt ochronny

- Proszę nosić okulary ochronne oraz ochronniki słuchy.

- Zaleca się, aby podczas korzystania z urządzenia nosić maskę ochronną.

9. Proszę utrzymywać stosowną postawę ciała

- Proszę zadbać o stabilne podłoże oraz utrzymywanie równowagi podczas pracy.

10. Proszę nie pozostawiać przy urządzeniu żadnych zbędnych narzędzi

- Proszę przed włączeniem urządzenia usunąć wszelkie klucze oraz narzędzia do regulacji maszyny.

11. Proszę być ostrożnym

- Proszę rozważnie korzystać z urządzenia. Proszę nie używać maszyny w przypadku, gdy nie są Państwo w pełni skupieni.

- Proszę nigdy nie używać maszyny będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, silnych leków, bądź innych substancji mogących osłabić zdolności wzrokowe, ruchowe oraz umysłowe.

12. Uzupełnianie paliwa

- Proszę zawsze przed przystąpieniem do uzupełnienia paliwa wyłączyć urządzenie,

- Proszę ostrożnie otwierać wieko zbiornika paliwowego, aby ciśnienie

mogło się powoli wyrównać.

- Podczas pracy obudowa maszyny silnie się nagrzewa. Proszę przed przystąpieniem do uzupełnienia paliwa pozwolić urządzeniu ochłonąć, gdyż w przeciwnym razie wysoka temperatura może doprowadzić do zapłonu benzyny oraz spowodować uszkodzenie maszyny oraz odniesienie ciężkich obrażeń.

- Proszę uzupełniać paliwo ostrożnie i słabym strumieniem. Rozlaną benzynę należy niezwłocznie zebrać oraz wyczyścić maszynę.

- Proszę dokładnie zakręcić wieko zbiornika paliwowego, aby nie luzowało się pod wpływem wibracji.

13. Proszę regularnie wprowadzać przerwy OSTROŻNIE!

- Dłuższa praca maszyna może wskutek powstałych wibracji doprowadzić do wystąpienia obciążenia układu krwionośnego. Dotyczy to w szczególności palców, dłoni i nadgarstków. W przypadku wystąpienia drętwienia kończyn, mrowienia, bólu, zmian skórnych, proszę niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

- Używanie odpowiednich rękawic oraz wprowadzanie regularnych przerw może wydłużyć dopuszczalny czas pracy. Proszę jednak pamiętać, że fizyczne predyspozycje do problemów układu krwionośnego skracają dopuszczalny czas pracy.

14. Proszę kontrolować stan maszyny

- Przed każdorazowym użyciem maszyny należy kontrolować czy wszystkie elementy znajdują się na właściwym miejscu i czy nie noszą one śladów uszkodzenia. Wszelkie defekty należy niezwłocznie usunąć.

- Proszę przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdzić czy wszystkie ruchome elementy znajdują się we właściwym położeniu oraz czy nic nie blokuje ich ruchu. Tylko w przypadku, kiedy wszelkie części urządzenia są odpowiednio zamontowane i w pełni spełniają swoja funkcję, gwarantowane jest bezproblemowe funkcjonowanie maszyny.

- O ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej, uszkodzone osłony i elementy należy naprawić lub wymienić wyłącznie w odpowiednim serwisie naprawczym.

- Uszkodzone włączniki/wyłączniki należy wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

JAGO-BUD kumag-maszyny.pl
kopiowanie bez zgody zabronione

- Proszę nie używać urządzeń, których nie można poprawnie włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika.

15. Proszę używać wyłącznic przez producenta zatwierdzonych części zamiennych

Używanie nieodpowiednich narzędzi czy akcesoriów, może doprowadzić do wypadku oraz uszczerbku na zdrowiu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Maszyna odpowiada wszelkim normom bezpieczeństwa. Naprawy mogą zostać dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis naprawczy, który wykorzystuje oryginalne części zamienne. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia maszyny i/lub odniesienia poważnych obrażeń.

5. BEZPIECZEŃSTWO PRACY

UWAGA! Proszę się zapoznać z tą maszyną. Odpowiednie szkolenie jest niezbędne do bezpieczniej obsługi tej maszyny. Niewłaściwe użytkowanie, bądź obsługa przez nie wyszkolony personel, może stanowić zagrożenie. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz podręcznik silnikowy i zapoznać się z elementami obsługi.

Niedoświadczeni użytkownicy muszą zostać wyszkolone przez doświadczony personel. Dopiero wtedy mogą przystąpić do użytkowania tej maszyny.

- Proszę NIGDY nie używać maszyny do zadań niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Proszę NIGDY nie dotykać silnika, bądź tłumika podczas pracy lub krótko po ustaniu pracy silnika. Te obszary bardzo się rozgrzewają i mogą spowodować oparzenia.
- Proszę ZAWSZE używać oryginalnych akcesoriów oraz części zamiennych. Używanie nieoryginalnych narzędzi oraz części może prowadzić do nieprzewidywalnych obrażeń oraz szkód mienia
- Proszę NIGDY nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Proszę ZAWSZE odgradzać obszar roboczy oraz trzymać z dala od niego osoby trzecie.
- Proszę podczas pracy ZAWSZE wprowadzać przerwy, w regularnych odcinkach. Wibracje oraz powtórzenia czynności mogą spowodować obrażenia dłoni i rąk.
- Proszę ZAWSZE przed rozpoczęciem pracy z maszyną, upewnić się, że jej użytkownik zapoznany jest ze środkami ostrożności oraz metodami jej obsługi.
- Proszę ZAWSZE w razie konieczności nosić odpowiednie akcesoria ochronne.

-Ochronniki słuchu, w celu obniżenia ryzyka utraty słuchu -Maskę ochronną, w celu obniżenia ryzyka inhalacji niebezpiecznego pyłu. •Okulary ochronne, w celu obniżenia ryzyka uszkodzenia wzroku -Rękawice ochronne, podczas operowania chropowatym materiałem -Obuwie ochronne, tj. obuwie stabilne

-W zależności od obszaru roboczego należy zakładać kask ochronny.

- Proszę ZAWSZE podczas pracy z tą maszyną nosić ochronniki słuchu. UWAGA: Hałas może być szkodliwy dla zdrowia. Jeśli dopuszczalne natężenie dźwięku przekroczy poziom 85 B.(A), należy nosić ochronniki słuchu.
- Proszę ZAWSZE zakręcać wieko zbiornika paliwowego, kiedy maszyna jest wyłączona.
- Proszę NIGDY nic używać dźwigni zasysacza w celu zatrzymania silnika.

WSKAZÓWKI BEZP1ECZEŃSTWA

- Proszę ZAWSZE zakręcać kurek paliwowy, kiedy maszyny nie jest używana.
- Proszę ZAWSZE prowadzić maszynę tak, aby uniknąć znalezienia się ciałem między urządzeniem a stałymi elementami otoczenia.

JAGO-SUP tuning-maszyny.pl kopiowanie bez zgody zabronione

- Proszę ZAW'SZE zabezpieczać ubijak przed możliwym upadkiem.
- Proszę ZAWSZE odpowiednio przechowywać maszynę, kiedy nie jest używana. Proszę wybrać bezpieczne miejsce, tak, by maszyna nie mogła zostać uruchomiona przez nieodpowiednie osoby. Proszę nie zostawiać nieosłoniętego urządzenia na wolnym powietrzu, bądź w wilgotnym otoczeniu.
- Proszę ZAWSZE przed uruchomieniem maszyny, sprawdzić czy elementy bezpieczeństwa oraz osłony są na swoim miejscu oraz działają zgodnie ze swoim przeznaczenie.

-Proszę sprawdzić, czy ruchome elementy działa ją bez zarzutu i nie zacięły się lub nic są uszkodzone. Wszelkie części muszą funkcjonować bez zarzutu, by móc zapewnić bezpieczeństwo pracy.

-O ile w instrukcji nie podano inaczej, naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementy bezpieczeństwa oraz części należy zlecić odpowiedniemu serwisowi.

- Proszę ZAWSZE przed rozpoczęciem pracy przeczytać instrukcję obsługi. Wskazówki odnośnie niebezpieczeństw. ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa należy koniecznie przestrzegać, by zminimalizować ryzyko utraty zdrowia, szkód materialnych, bądź nieodpowiedniego serwisowania.
-

6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OBSŁUDZE SILNIKÓW SPALINOWYCH

RYZYKO! Silniki spalinowe stwarzają podczas pracy oraz tankowania wyjątkowe niebezpieczeństwo. Proszę zawsze czytać i przestrzegać wskazówki bezpieczeństwa z podręcznika silnikowego oraz instrukcji obsługi. W przypadku nieprzestrzegania ich. istnieje ryzyko odniesienia ciężkich, bądź śmiertelnych obrażeń.

- Proszę NIE pozostawiać maszyny uruchomionej w pomieszczeniach zamkniętych, spaliny silnika zawierają trujący tlenek węgla. Przebywanie w otoczeniu zawierającym tlenek węgla, prowadzić do utraty przytomności oraz śmierci.
- Proszę NIE używać maszyny w pobliżu otwartego ognia.
- Proszę NIE palić w trakcie używania maszyny.
- Proszę ZAWSZE kontrolować przewody paliwowe, zakrętki oraz zbiornika paliwa, w celu nieszczelnych miejsc, bądź rys. W przypadku występowania takich szkód, maszyna nie może zostać uruchomione.
- Proszę NIGDY nie tankować urządzenia, kiedy silnik pracuje, bądź jest jeszcze rozgrzany.
- Proszę ZAWSZE napełniać paliwo w dostatecznie wentylowanych

pomieszczeniach.

- Proszę NIE tankować urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
- Proszę NIE palić podczas tankowania.
- Proszę NIE rozlewać paliwa podczas tankowania.
- Proszę ZAWSZE po uzupełnieniu paliwa dobrze zakręcić wieko zbiornika paliwowego.
- Proszę przechowywać paliwo w odpowiednim zbiorniku, z dala od wysokiej temperatury oraz źródeł zapłonu.

JAGO BUD Umag-maszyny.pl
Kopiowanie bez zgody zabronione

7. BEZPIECZEŃSTWO SERWISOWANIA

UWAGA! Nieodpowiednia konserwacja bądź nieprzestrzeganie lub nie usunięcie usterki, może podczas pracy spowodować powstanie źródła niebezpieczeństwa. Proszę używać wyłącznie regularnie konserwowanych maszyn. Wyłącznie w ten sposób, mogą Państwo być pewni, że używają państwo urządzenia w bezpieczny, gospodarny oraz bezawaryjny sposób.

- Proszę NIE czyścić, konserwować, konfigurować, bądź naprawiać maszyny w czasie pracy silnika Ruchome elementy mogą spowodować ciężkie obrażenia.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i naprawczych, należy ZAWSZE wyciągnąć świece zapłonową. Zapobiega to przypadkowemu rozruchowi.
- Proszę NIE używać benzyny bądź innych łatwopalnych środków do czyszczenia maszyny. Opary paliwa, bądź rozpuszczalników mogą spowodować eksplozję.
- Proszę NIE umieszczać w pobliżu tłumika papieru, papy, bądź podobnego materiału. Gorący tłumik może stanowić źródło pożaru.
- Proszę NIGDY nie uruchamiać maszyny bez filtra powietrza.
- Po pracach konserwacyjnych i naprawczych należy ZAWSZE zamontować osłony oraz elementy bezpieczeństwa na swoim miejscu.
- Proszę ZAWSZE kontrolować, czy wszystkie elementy maszyny są w pełni sprawne, szczególną uwagę należy zwrócić na instalację paliwowa.
- Proszę regularnie kontrolować montaż stopy ubijaka. Należy sprawdzić czy połączenia śrubowe są odpowiednio dokręcone.
- Uszkodzone, bądź zużyte części maszyny, należy ZAWSZE wymienić przez oryginalne części zamienne.
- Proszę zawsze kontrolować szczelność wieka zbiornika paliwowego.
- Proszę zawsze oczyszczać żebra chłodzące silnika z zanieczyszczeń.
- Naklejki na maszyny ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Proszę ZAWSZE utrzymywać maszynę w czystości oraz w miarę potrzeby wymienić uszkodzone naklejki.

8. Postępowanie w razie wypadku przy pracy

W przypadku wystąpienia wypadku podczas pracy, proszę niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy oraz zawiadomić odpowiednie służby ratunkowe.

W przypadku wzywania pomocy, proszę koniecznie podać poniższe informacje:

- gdzie się wydarzył wypadek
- co się wydarzyło
- ile osób odniosło obrażenia
- jakiego rodzaju są obrażenia
- kto zgłasza wypadek

JAGO-BUD lumag-maszyny.pl
kopiowanie bez zgody zabronione

9. UWAGI WSTĘPNE

Pamiętaj aby sprawdzić poziom oleju przed rozpoczęciem pracy! W następujący sposób:
Poziom oleju jest określany za pomocą skali, poziom oleju powinien mieścić się w zakresie min-max. Jeśli oleju jest zbyt mało lub brak silnik ulegnie nieodwracalnej awarii.


Proszę zapoznać się z instrukcją, aby używać maszyny zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywać w dobrym stanie przedłużając żywotność.

Niewłaściwa obsługa, bądź obsługa przez osoby nieprzeszkolone może być bardzo groźna dla życia i zdrowia.
Nie należy używać tej maszyny do prac innych niż zacieranie betonu.


Nie pozwalaj zbliżać się do urządzenia osobom postronnym. Pracownicy obsługujący zacieraczkę muszą być zaznajomieni z potencjalnym ryzykiem i niebezpieczeństwem wynikającym z użytkowania zacieraczki.

Nie używaj części ani dodatków które nie są przeznaczone do tego modelu zacieraczki. Może to spowodować uszkodzenie maszyny lub zranienie ludzi.


Nie używaj zacieraczki przy zdjętej osłonie. Może to spowodować ciężkie uszkodzenia ciała.
Nie pozostawiaj maszyny samej, bez odpowiedniego dozoru.




10.Bezpieczeństwo




Uwaga szkodliwe spaliny
Nie można wdychać spalin, używać maszyny w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



Benzyna jest łatwopalna, ryzyko pożaru.
Przed uzupełnieniem paliwa należy wyłączyć silnik. Nie należy przepełniać zbiornika, nie można palić w obecności oparów benzyny.



Uwaga wysoka temperatura
Nie dotykaj tłumika podczas pracy i po zatrzymaniu. Nie można zakrywać urządzenia szmatką lub tworzywem sztucznym, gdy jest uruchomione.



Proszę nie dopuszczać do maszyny osób postronnych lub nie przeszkolonych w obsłudze. Należy często sprawdzać poprawność pracy wyłącznika bezpieczeństwa.




Należy opróżnić maszynę z benzyny, gdy urządzenie jest transportowane na większe odległości.



Poziom oleju
Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy sprawdzić poziom oleju, urządzenie jest dostarczone bez oleju!



Należy używać benzyny bezołowiowej.




Sprawdź olej przekładniowy
Proszę uzupełnić olej przekładniowy przed użyciem.

Przed każdym rozpoczęciem pracy, lub po 6 godzinach pracy należy dokonać kontroli:

- Sprawdź poziom oleju w silniku, w razie ubytku uzupełnij. Nigdy nie używaj maszyny gdy poziom oleju nie mieści się w zakresie.
- Sprawdź poziom paliwa w razie potrzeby uzupełnij.
- Sprawdź urządzenie pod kątem wycieków.
- Sprawdź dokładnie maszynę, zwróć uwagę na oznaki jakichkolwiek uszkodzeń. Sprawdź czy wszystkie elementy są sprawne i odpowiednio zamontowane.

11.Uruchamianie


1. Ustaw przełącznik odcinający zapłon na „ON”.
2. Ustaw włącznik w pozycji „ON”.
3. Otwórz zawór paliwa.
4. Zamknij zawór powietrza.
5. Ustaw regulację obrotów w połowie.
6. Pociągnij za linkę rozruchową. Dźwignia wyłącznika bezpieczeństwa musi być wciśnięta podczas pracy.
7. Poczekaj do rozgrzania silnika 3-5 minut następnie otwórz zawór powietrza.
8. Wyreguluj wysokość łopatek.
9. Chwytając maszynę dwoma rękoma ustaw odpowiednią prędkość.



AGO-BUD Tumag-maszyny.pl
Kopiowanie bez zgody zabronione

12.Montaż

1. Silnik zamontować na korpusie przekładni zacieraczki scentrować z czterema otworami montażowymi i przykręcić.
2. Przykręcić ramię do obudowy, przykręcić kierownicę do ramienia.
3. Przykręcić osłonę pasków klinowych.
4. Podłączyć obwód wyłącznika bezpieczeństwa według ilustracji poniżej, przewód (A) połączyć z wtyczką (B), przykręcić przewód uziemiający (C) do silnika za pomocą jednej ze śrub.
5. Należy uzupełnić olej silnikowy, maszyna dostarczona jest BEZ oleju silnikowego!




13.Praca z zacieraczką

W celu rozpoczęcia pracy stań w pozycji operatora przed uchwytem, upewnij się, że stoisz stabilnie na obydwu nogach i powoli przesuń dźwignię obrotów do wymaganej prędkości. Naciśnij uchwyt (w dół) – zacieraczka przemieści się w prawo. Podnieś uchwyt – zacieraczka przemieści się w lewo. Przechyl uchwyt lekko w prawo – zacieraczka zacznie przemieszczać się do przodu. Przechyl uchwyt lekko w lewo – zacieraczka zacznie przemieszczać się do tyłu. Trzymając uchwyt w położeniu neutralnym utrzymujesz zacieraczkę w miejscu.


Przygotowanie powierzchni betonowej.
W celu prawidłowej pracy zacieraczki powierzchnia betonu powinna być odpowiednio przygotowana. Wyrównanie powierzchni listwą wibracyjną lub ręcznie znacznie ułatwi prowadzenie zacieraczki. Nieodpowiednio przygotowana powierzchnia może uniemożliwić prawidłowe wyrównanie powierzchni.

14.Konserwacja okresowa


1. Sprawdź i wyczyść filtr powietrza.




2. Sprawdz i wyczyść gniazdo świecy.




3. Sprawdź i w razie potrzeby wymień olej.



4. Sprawdź i w razie potrzeby wymień olej przekładni.



5. W celu konserwacji nasmarować mocowanie łopatek.



Zacieraczki są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezawaryjną pracę na wiele lat. Ważnym jest jednak, aby regularnie przeprowadzać opisaną w niniejszym dziale konserwację urządzenia.
Zawsze stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne; używanie nieautoryzowanych części może doprowadzić do unieważnienia Twojej gwarancji. Przed dokonywaniem jakiejkolwiek konserwacji maszyny zatrzymaj silnik. Upewnij się, że wyłącznik silnika znajduje się w położeniu STOP.

Rutynowa konserwacja		co 4 godz. codziennie	po I miesiącu co 20 godz.	co 3 miesiące co 50 godz.	co 6 miesięcy co 100 godz.
Olej silnikowy	Sprawdź poziom	•			
	Wymień		•		•
Filtr powietrza	Sprawdź stan		•		•
	Oczyść lub wymień			•	
Świeca zapłonowa	Sprawdź i oczyść				•
Pas napędowy	Sprawdź naprężenie	•	•	•	

Pas napędowy

Zdejmij osłonę pasa napędowego i sprawdź naprężenie pasa lekkim naciskiem palca na górną część pasa, blisko środka pomiędzy napędem silnika a kołem pasowym wibratora. Pas powinien odchylić się o około 5 mm do 10 mm. Jeżeli naprężenia pasa wymaga regulacji, poluzuj dostatecznie cztery śruby montażowe silnika, aby umożliwić przesunięcie silnika. Wyreguluj pozycję silnika przez obrót pasa zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia naprężenia pasa, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w celu jego zmniejszenia. Po ustawieniu naprężenia ponownie dokręć śruby montażowe silnika i sprawdź naprężenie pasa po raz drugi. Na końcu załóż z powrotem osłonę pasa napędowego upewniając się, że jest zamontowana prawidłowo i bezpiecznie.

15.Rozwiązywanie problemów

Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie startuje	
1. Przełącznik iskry	ON
2. Przełącznik bezpieczeństwa	ON
3. Zablokowany zawór powietrza	Otwórz
4. Zawór paliwa	Otwórz
5. Brak paliwa	Dolej benzyny
6. Niewłaściwe paliwo	Użyj zalecanego paliwa
7.Zanieczyszczone paliwo	Wymień benzynę
8. Filtr powietrza zanieczyszczony	Wyczyść
9. Filtr powietrza mokry	Wymień
10. Zanieczyszczona świeca	Wyczyść
11. Przerwa na świecy nieprawidłowa	Wyreguluj szczelinę (0.6-0.8mm)
12. Niewłaściwy typ świecy	Wymień
13. Mokra świeca	Wyczyść i wysusz
15. Brak oleju	Sprawdź / uzupełnij
16. Starty pasek klinowy	Wymień
17. Pasek klinowy się ślizga	Wymień
18. Pasek klinowy w nieprawidłowej pozycji	Wyreguluj
Niewielka moc silnika	
2. Biegun przyspieszenie niezorientowany	Wyreguluj / skontaktuj się z obsługą
Niska prędkość silnika	
1. Zawór paliwa w nieprawidłowym położeniu	Wyregulować
Trudność przy uruchamianiu	
1. Zawór paliwa w nieprawidłowym położeniu	Wyregulować
2. Prędkość silnika zbyt wysoka	Wyregulować
3. Sprzęgło	Sprawdzić / wymienić

AGO-BUD lumag-maszyny.pl kopiowanie bezwzględnie zabronione

16.Parametry techniczne

Model: BT 800

Silnik	4-suwowy LONCIN G200F
Pojemność silnika	196 cm³
Paliwo	Benzyna
Moc silnika	4,8 kW / 6,5 KM
Pojemność zbiornika paliwa	3.6 l
Pojemność zbiornika oleju	0,6 l
Olej	10W-40
Rozruch	Ręczny, linka startu
Średnica zacierania	760 mm
Średnica łopatek	260 x 150 mm
Zakres pochylenia kątowego łopatek	0-15 °
Zakres regulacji obrotów	60-100 obr / min
Poziom hałasu	108 dB (A)
Waga netto	64 kg
Wymiary maszyny (dł. / szer. / wys.)	1460 / 770 / 980 mm
Wymiary opakowania (dł. / szer. / wys.)	810 / 810 / 350 mm

Model BT 900

Silnik	4-suwowy LONCIN G200F
Pojemność silnika	196 cm³
Paliwo	Benzyna
Moc silnika	4,8 kW / 6,5 KM
Pojemność zbiornika paliwa	3.6 l
Pojemność zbiornika oleju	0,6 l
Olej	10W-40
Rozruch	Ręczny, linka startu
Średnica zacierania	910 mm
Średnica łopatek	350 x 150 mm
Zakres pochylenia kątowego łopatek	0 - 15 °
Regulacja obrotów	60 - 140 obr / min.
Poziom hałasu	108 dB (A)
Waga netto	78 kg
Wymiary maszyny (dł. / szer. / wys.)	1820 / 980 / 945 mm
Wymiary opakowania (dł. / szer. / wys.)	1020 / 1020 / 350 mm

IAGO-BUD lumag maszyny.pl
Kopiowanie bez zgody zabronione

17.GWARANCJA

Instrukcje dotyczące ubiegania się o gwarancję:

UWAGA! Przy odbiorze Kupujący powinien sprawdzić, w obecności osoby doręczającej przesyłkę , czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Następnie potwierdzić fakt otrzymania towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w momencie odbioru przesyłki w obecności osoby doręczającej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie protokół sporządzony przez osobę doręczającą i odbiorcę stwierdzającego odpowiedzialność przewoźnika. Przed podpisaniem protokołu wskazany jest kontakt z firmą JAGO-BUD.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Instrukcji Obsługi. Proszę dołączyć do karty kopię dokumentu zakupu oraz zlecenie naprawy, brak dowodu sprzedaży uniemożliwia złożenie gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI

Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują tylko wtedy, gdy dokumenty gwarancyjne: karta gwarancyjna i zlecenie naprawy zostały całkowicie i poprawnie wypełnione.

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego, a zakup potwierdzony jest paragonem lub fakturą VAT wystawioną na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (użycie zawodowe lub porównywalne z zawodowym) przy potwierdzeniu zakupu fakturą VAT wystawioną na działalność gospodarczą.
2. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia uzasadnionych usterek, które odnieść można do wad materiałowych i produkcyjnych. Usunięcie usterek polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
3. Gwarancja nie dotyczy:

- Elementów eksploatacyjnych o ograniczonej trwałości ani akcesoriów ulegających normalnemu zużyciu, Należą do nich m.in.: oleje, filtry, włączniki, elementy gumowe, elastomery, przewody, linki, ostrza, paski klinowe, szarpak, elementy rozruchu ręcznego, ślizgi, prowadnice itp.
- Uszkodzenia które spowodowane są przez niewłaściwą obsługę codzienną, konserwację, postępowanie niezgodnie z instrukcją obsługi lub eksploatację niezgodnie z przeznaczeniem.
- Uszkodzeń silnika lub innych elementów w wyniku przeciążenia wyrobu.
- Uszkodzeń powodowanych zastosowaniem niewłaściwych olejów i paliw.
- Uszkodzeń mechanicznych.
- Uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej.
- Naturalnego zużycia elementów w wyniku eksploatacji.

4. W razie awarii urządzenia, należy dostarczyć do punktu serwisowego. Urządzenie oddane do serwisu powinno być czyste i bez paliwa. Koszt przesyłki reklamowanego przedmiotu ponosi w jedną stronę kupujący w drugą gwarant (1/2 door to door). W razie nieuznania gwarancji koszt przesyłki i ewentualnej naprawy ponosi kupujący.

JAGO-BUD i inni agro-maszyny.pl
Kopiowanie bez zgody zabronione

5. Warunkiem kontynuacji gwarancji jest regularne dokonywanie konserwacji i kontroli urządzenia (np. kontrola i wymiana oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, wymiana filtra powietrza).
6. Naprawy urządzenia wykonywane poza autoryzowanym serwisem oraz nieautoryzowane zmiany konstrukcji pozbawiają nabywcę praw gwarancyjnych.
7. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas pobytu urządzenia w naprawie gwarancyjnej.
8. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością firmy JAGO-BUD.
9. Wraz z przedmiotem objętym gwarancją należy przesłać podpisaną Kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu, brak tych dokumentów uniemożliwia podjęcie procedur reklamacyjnych.
10. Firma JAGO-BUD nie odbiera paczek przesłanych za pobraniem. Odbiór za pobraniem możliwy jest tylko po uprzedniej konsultacji.
11. Nieodebranie sprzętu z serwisu Gwaranta w okresie powyżej trzech miesięcy od zgłoszenia odbioru może skutkować wyzłomowaniem lub naliczeniem kosztów za składowanie.

…….. ……

Typ urządzenia *Nr identyfikacyjny urządzenia*

…… ……

Data sprzedaży *Pieczęć i podpis sprzedawcy*

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Gwarancji. …….

Data i podpis Kupującego

JAGO-BUD lumag-maszyny.pl kopiowanie bez zgody zabronione

Dane autoryzowanego serwisu w Polsce:
JAGO-BUD SULISZEWO 5, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE
TEL: 601338192, 669192785
E-MAIL: fuhjagobud@gmail.com lub sklep@lumag-maszyny.pl

18.Deklaracja zgodności CE

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy EG:

- Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń 2004/108/EG
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/EG

Oświadcza firma:

LUMAG GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf/Inn
Telefon: +49 / (0)8571 / 92 556-0
Fax: +49 / (0)8571 / 92 556-19

Że produkt:

Wyrób: Zacieraczka
Model: BT-800, BT-900

odpowiada wszelkim wymogom bezpieczeństwa zawartych w wyżej wymienionych dyrektywach EG.

Pełnomocnik ds. kompletowania dokumentacji technicznej: Christopher Weißenhorner

Deklaracja zgodności odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu; zastosowanie części i/lub zmiany wprowadzone przez użytkownika końcowego w późniejszym okresie nie są uwzględniane.


Kirchdorf, 12.02.2015 Manfred Weißenhorner, Prezes

Miejscowość/Data, Pełnomocnik odpowiedzialny Podpis

JAGO-BUD lumag-maszyny.pl kopiowanie bez zgody zabronione


19.ELEMENTY MASZYNY

BT-800



kopio

BT-900



JAGO
kopiowanie

LUMAG GmbH

Robert-Bosch-Ring 3

D-84375 Kirchdorf am Inn

Dane autoryzowanego serwisu w Polsce:

JAGO-BUD

SULISZEWO 5

78-500 DRAWSKO POMORSKIE

TEL: 601338192, 669192785

E-MAIL: sklep@lumag-maszyny.pl

lub

fuhjagobud@gmail.com

www.lumag-maszyny.pl

JAGO-BUD lumag-maszyny.pl kopiowanie bez zgody zabronione